# SAC FC2

Indústria de Maquinas para Gastronomia Ltda Fone:(17)3531-7200 Rua Arlindo Busnardo, 199 Pólo Comercial e Industrial Prof. Giordano Mestrinelli CEP - 15803-295 -Catanduva - SP - Brasil

# GARANTIA

- A Este produto adquirido diretamente do Revendedor Autorizado, pelo 1º Comprador/Consumidor tem garantia válida pelo prazo de 06 meses contra qualquer defeito de matéria prima e montagem, que o mesmo possa apresentar, e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.
- B O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o Manual de instrução C - Os reparos que se fizerem necessários, só deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada.
- D Dentro do período de garantia o Produto entregue em qualquer Revendedor Autorizado será totalmente revisado. mediante a apresentação da Nota Fiscal e o presente Termo de Garantia devidamente preenchido.
- E Esta Garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza; desgaste natural do produto e de seus acessórios, instalações em dasacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à Assistência Técnica Autorizada.
- F Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão-de-obra correrão por conta do usuário.

Revendedor	OF GAA
Endereço	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Comprador	
Endereço	79.5
Data da Compra _	
Nota Fiscal N.º	Cert, de Garantia N.º

#### PREZADO CLIENTE

Você adquiriu um Produto com a garantia de testes realizados individualmente, sob a responsabilidade técnica do nosso Departamento de Controle de Qualidade, cujo principal objetivo é proporcionar aos seus usuários, segurança e confiabilidade. No transporte e manuseio do mesmo, poderá eventualmente, ocasionar algum problema de regulagem. Caso isto venha ocorrer você deverá procurar Assistência Técnica Autorizada, a qual possui todas as informações no sentido de solucioná-lo.

# Instruções de Uso dos Batedores

- 1 Batedor para massas leves: O batedor plano para massas leves como indicado na peça 17 serve para bater massas leves como: bolos. biscoitos, glacês, bolinhos, purê de batatas, tortas entre outras destes segmentos.
- 2 Batedor para massas pesadas: O batedor plano para massas pesadas como indicado na peça 18 serve para bater massas pesadas como massas com fermento como: Pães. roscas, pizza, macarrão entre outras destes segmentos. Observação quando utilizar o batedor para massas pesadas utilizar somente a velocidade 1 para evitar danos no seu equipamento.
- 3 Batedor globo: O batedor globo como indicado na peça 16 serve para bater claras para massas que exigem incorporação de ar como, ovos, pão de ló, clara em neve, maionese, glacês e merengues, balas etc



A figura apresentada ao lado indica o terminal de ligação equipotencial externo. Este deve ser utilizado para garantir que não haja diferença de 45006.5 potencial entre diferentes equipamentos ligados á rede elétrica, diminuindo ao máximo riscos de choques elétricos. Os distintos equipamentos devem ser ligados um ao outro pelos seus respectivos terminais de ligação equipotencial.

### **LIMPEZA**

Nunca limpe o equipamento com ele ligado, nem mesmo em funcionamento. Retire o pluque da Tomada em seguida solte o batedor, retire o balde de inox e lave-os em água corrente. A limpeza externa poderá ser feita com produtos de limpeza de uso doméstico periodicamente.



# BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS



**BBI-12** 

Manual de Instruções Certificado de Garantia

### **APLICAÇÕES**

A Batedeira 12 litros é própria para ser utilizada na fabricação de massas leves,tais como: bolos, glacês, sorvetes, cremes, claras em neve, etc.

## INSTALAÇÃO

Para se fazer a instalação com segurança, deve se dispor de uma boa rede elétrica. Recomenda-se a utilização do Fio 10. As batedeiras 12 litros são fabricadas em 127 V ou 220 V. Portanto, antes de ligar, verifique se a tensão de entrada da tomada a ser utilizada está compatível com mesmo.

ATENÇÃO: Os motores saem da Fábrica, testados contra qualquer defeito de fabricação, portanto, estará isento de qualquer garantia ou direito, quando o defeito ou dano, for causado por negligência, instalação em tensão não compatível com a Tensão especificada, acúmulo de pó ou farinha na parte interna do motor ou qualquer outra falha por parte do usuário.

#### **CARACTERÍSTICAS**

A Batedeira 12 litros é fabricada em chapas de Aço SAE 1020 pintada com pintura epoxi. O balde é de Aço Inox com capacidade de produzir até 12 litros de mistura em tempo variável de acordo com o produto que está sendo processado.

A batedeira possui grade de segurança (2) que desliga o aparelho no momento em que é levantada (Fig.2), portanto, toda vez que for trocado os batedores (16.17 e 18) ou colocar/retirar o balde (3) ela deverá permanecer levantada.

Com 3 tipos de batedores nos formatos Globo, Raquete e Gancho, os quais poderão ser trocados com extrema facilidade e rapidez, graças ao sistema de trava, que é executada através de uma pequena pressão para cimae uma ligeira volta para a direita (para soltar) e para a esquerda (para fixar).

A batedeira possui 6 velocidades, para aumentar ou diminuir, ligue a máquina e gire a Alavanca de Velocidade no sentido indicado.

# Cabo de Alimentação

Se o Cabo de Alimentação não Estiver em Boas Condições de uso, deverá ser substituída pelo fabricante, seu assistente técnico autorizado, para que acidentes sejam evitados

## **RELAÇÃO DE PEÇAS**

- 1 Tampa do Mecanismo
- 2 Grade de Proteção
- 3 Balde de Inox
- 4 Etiqueta de Instruções
- 5 Chave Liga/Desliga
- 6 Botão Emergência
- 7 Alavanca de velocidade
- 8 Chave Geral
- 9 Botão Reset
- 10 Luz Indicativa
- 11- Cabo de Entrada de Energia

- 12 Pés de Borracha
- 13 Anel de encaixe do batedor
- 14 Eixo Fixo com entalhe de encaixe
- 15 Eixo de encaixe do acessório
- 16 Globo Zincado
- 17 Raquete em Alumínio
- 18 Gancho em Alumínio
- 19 Sistema de acoplamento do balde
- 20 Sistema de encaixe da base
- 20 Sistema de encaixe da bas
- 21 Correia do batedor A-31
- 22 Correia do motor B-29
- 23 Motor de ½ cv

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BP 12L**

Características	U.N.	BP 12L
Freqüência	Hz	60
Tensão	V	220V
Corrente Nomin	al A	4,8
Peso líquido	kg	43,00
Peso Bruto	kg	55,00
CAPACIDADE	L	12,00
Rotações por mi	n. RPM	80 a 230

DIMENSÕES			
Altura	mm	545	
Largura	mm	310	
Profundidade	mm	690	

Classe de Proteção: IPX1 Classe de Proteção Térmica:

#### **FUNCIONAMENTO**

A BATEDEIRA 12 litros possui 1 botão de Emergência (6) instalado na parte superior da lateral e 1 micro fim de curso instalado no eixo interno da grade de Proteção e funcionam como um sistema de parada instantânea.

Para ligar a Batedeira gire a Chave Geral (8) em seguida aperte o botão RESET (9) ascenderá a luz de indicação (10) em seguida aperte o botão liga (5) de cor verde a BATEDEIRA entrará em funcionamento. Para desligar aperte o botão vermelho.

ATENÇÃO: Para ligar a BATEDEIRA é preciso que o botão de Emergência (6) esteja destravado. Ao pressionar o botão de emergência com a maquina em funcionamento ou ao levantar a grade de Proteção o sistema de segurança é acionado fazendo com que o motor pare. Para ligar novamente deve-se manter a grade de proteção abaixada e girar o botão de Emergência (6) no sentido horário (sentido da seta) para que ele se destrave e em seguida repetir os passos anteriores para Ligar.

#### ATENÇÃO!

**Atenção:** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

**Atenção:** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

(\*) Conferir a etiqueta de tensão localizada próximo ao plugue do equipamento.

